eurolite®

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL
MODE D'EMPLOI
MANUAL DEL USUARIO

10mm LED 4 x PAR-36
10mm LED 8 x PAR-36
Audience Blinder





Für weiteren Gebrauch aufbewahren!
Keep this manual for future needs!
Gardez ce mode d'emploi pour des utilisations ultérieures!
Guarde este manual para posteriores usos.

CE

© Copyright
Nachdruck verboten!
Reproduction prohibited!
Réproduction interdit!
Prohibida toda reproducción.

MULTI-LANGUAGE-INSTRUCTIONS

Inhaltsverzeichnis
Table of contents
Sommaire
Contenido

Deutsch

EINFÜHRUNG **4**
SICHERHEITSHINWEISE **4**
BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG **6**
GERÄTEBESCHREIBUNG **7**
INSTALLATION **7**
Überkopfmontage *7*
Anschluss an den DMX-512 Controller *9*
Anschluss ans Netz *9*
BEDIENUNG **9**
STAND ALONE-MODE *10*
AUTO MODE *10*
DMX MODE *10*
MASTER/SLAVE MODE *13*
MUSIKGESTEUERT *13*
REINIGUNG UND WARTUNG **14**
Sicherungswechsel *14*
TECHNISCHE DATEN **14**

English

INTRODUCTION **15**
SAFETY INSTRUCTIONS **15**
OPERATING DETERMINATIONS **17**
OVERVIEW **18**
INSTALLATION **18**
Overhead rigging *18*
DMX-512 connection / connection between fixtures *20*
Connection with the mains *20*
OPERATION **20**
STAND ALONE-MODE *21*
AUTO MODE *21*
DMX MODE *21*
MASTER/SLAVE MODE *24*
SOUND CONTROL MODE *24*
CLEANING AND MAINTENANCE **25**
Replacing the fuse *25*
TECHNICAL SPECIFICATIONS **25**

Français

INTRODUCTION **26**
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ **26**
EMPLOI SELON LES PRESCRIPTIONS **28**
APERÇUE DES PARTIES **29**
INSTALLATION **29**
Montage par dessus de la tête *29*
Contrôle par DMX-512 *31*
Alimentation *31*
MANIEMENT **31**
STAND ALONE-MODE *32*
AUTO MODE *32*
DMX MODE *32*
MASTER/SLAVE MODE *35*
SOUND CONTROL MODE *35*
NETTOYAGE ET MAINTENANCE **36**
Remplacer le fusible *36*
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES **36**

Español

INTRODUCCIÓN **37**
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD **37**
INSTRUCCIONES DE MANEJO **38**
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES **40**
INSTALACIÓN **40**
Montaje por encima de la cabeza *40*
Control por DMX *42*
Alimentación *42*
OPERACIÓN **43**
STAND ALONE-MODE *43*
AUTO MODE *43*
DMX MODE *43*
MASTER/SLAVE MODE *46*
SOUND CONTROL MODE *46*
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO **47**
Reemplazar el fusible *47*
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **47**

Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummern:	42103474, 42103476, 42103484, 42103486
This user manual is valid for the article numbers:	42103474, 42103476, 42103484, 42103486
Ce mode d'emploi est concu pour les n° d'art.:	42103474, 42103476, 42103484, 42103486
Este manual del usuario es válido para las referencias:	42103474, 42103476, 42103484, 42103486

Das neueste Update dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter:
You can find the latest update of this user manual in the Internet under:
Vous pouvez trouvez la dernière version de ce mode d'emploi dans l'Internet sous:
Vd. puede encontrar la versión más reciente de este manual en el Internet bajo:
www.eurolite.de

Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG

10mm LED 4/8 x PAR-36 Audience Blinder

ACHTUNG!
Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen!
Vor Öffnen des Gerätes vom Netz trennen!

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen
- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunter laden

EINFÜHRUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen EUROLITE 10mm LED 4/8 x PAR-36 Audience Blinder entschieden haben. Wenn Sie nachfolgende Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem Kauf haben werden.

Nehmen Sie den 10mm LED 4/8 x PAR-36 Audience Blinder aus der Verpackung.

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG!
Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung. Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten!

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Sicherheitshinweise und die Warnvermerke unbedingt beachten, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.

Unbedingt lesen:
Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät solange uneingeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!

Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob kein offensichtlicher Transportschaden vorliegt. Sollten Sie Schäden an der Netzleitung oder am Gehäuse entdecken, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Der Aufbau entspricht der Schutzklasse I. Der Netzstecker darf nur an eine Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit dem Typenschild des Gerätes genau übereinstimmt. Ungeeignete Spannungen und ungeeignete Steckdosen können zur Zerstörung des Gerätes und zu tödlichen Stromschlägen führen.

Den Netzstecker immer als letztes einstecken. Der Netzstecker muss dabei gewaltfrei eingesetzt werden. Achten Sie auf einen festen Sitz des Netzsteckers.

Lassen Sie die Netzleitung nicht mit anderen Kabeln in Kontakt kommen! Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Netzleitungen und -anschlüssen. Fassen Sie diese Teile nie mit feuchten Händen an! Feuchte Hände können tödliche Stromschläge zu Folge haben.

Netzleitungen nicht verändern, knicken, mechanisch belasten, durch Druck belasten, ziehen, erhitzen und nicht in die Nähe von Hitze- oder Kältequellen bringen. Bei Missachtung kann es zu Beschädigungen der Netzleitung, zu Brand oder zu tödlichen Stromschlägen kommen.

Die Kabeleinführung oder die Kupplung am Gerät dürfen nicht durch Zug belastet werden. Es muss stets eine ausreichende Kabellänge zum Gerät hin vorhanden sein. Andernfalls kann das Kabel beschädigt werden, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann.

Achten Sie darauf, dass die Netzleitung nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt werden kann. Überprüfen Sie das Gerät und die Netzleitung in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen.

Werden Verlängerungsleitungen verwendet muss sichergestellt werden, dass der Adernquerschnitt für die benötigte Stromzufuhr des Gerätes zugelassen ist. Alle Warnhinweise für die Netzleitung gelten auch für evtl. Verlängerungsleitungen.

Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz trennen! Fassen Sie dazu den Netzstecker an der Griffläche an und ziehen Sie niemals an der Netzleitung! Ansonsten kann das Kabel und der Stecker beschädigt werden was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Sind Stecker oder Geräteschalter, z. B. durch Einbau nicht erreichbar, so muss netzseitig eine allpolige Abschaltung vorgenommen werden.

Wenn der Netzstecker oder das Gerät staubig ist, dann muss es außer Betrieb genommen werden, der Stromkreis muss allpolig unterbrochen werden und das Gerät mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Staub kann die Isolation reduzieren, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Stärkere Verschmutzungen im und am Gerät dürfen nur von einem Fachmann beseitigt werden.

Es dürfen unter keinen Umständen Flüssigkeiten aller Art in Steckdosen, Steckverbindungen oder in irgendwelche Geräteöffnungen oder Geräteritzen eindringen. Besteht der Verdacht, dass - auch nur minimale - Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen sein könnte, muss das Gerät sofort allpolig vom Netz getrennt werden. Dies gilt auch, wenn das Gerät hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war. Auch wenn das Gerät scheinbar noch funktioniert, muss es von einen Fachmann überprüft werden ob durch den Flüssigkeitseintritt eventuell Isolationen beeinträchtigt wurden. Reduzierte Isolationen können tödliche Stromschläge hervorrufen.

In das Gerät dürfen keine fremden Gegenstände gelangen. Dies gilt insbesondere für Metallteile. Sollten auch nur kleinste Metallteile wie Heft- und Büroklammern oder gröbere Metallspäne in das Gerät gelangen, so ist das Gerät sofort außer Betrieb zu nehmen und allpolig vom Netz zu trennen. Durch Metallteile hervorgerufene Fehlfunktionen und Kurzschlüsse können tödliche Verletzungen zur Folge haben.

GESUNDHEITSRISIKO!

Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle, da bei empfindlichen Menschen u. U. epileptische Anfälle ausgelöst werden können (gilt besonders für Epileptiker)!

Kinder und Laien vom Gerät fern halten!

Das Gerät darf niemals unbeaufsichtigt betrieben werden!

BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen Effektstrahler, mit dem sich dekorative Lichteffekte erzeugen lassen. Dieses Produkt ist nur für den Anschluss an 230 V, 50 Hz Wechselspannung zugelassen und wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert.

Dieses Gerät ist für professionelle Anwendungen, z. B. auf Bühnen, in Diskotheken, Theatern etc. vorgesehen.

Lichteffekte sind nicht für den Dauerbetrieb konzipiert. Denken Sie daran, dass konsequente Betriebspausen die Lebensdauer des Gerätes erhöhen.

Vermeiden Sie Erschütterungen und jegliche Gewaltanwendung bei der Installation oder Inbetriebnahme des Gerätes.

Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel frei herumliegen. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter!

Das Gerät darf nicht in einer Umgebung eingesetzt oder gelagert werden, in der mit Spritzwasser, Regen, Feuchtigkeit oder Nebel zu rechnen ist. Feuchtigkeit oder sehr hohe Luftfeuchtigkeit kann die Isolation reduzieren und zu tödlichen Stromschlägen führen. Beim Einsatz von Nebelgeräten ist zu beachten, dass das Gerät nie direkt dem Nebelstrahl ausgesetzt ist und mindestens 0,5 m von einem Nebelgerät entfernt betrieben wird. Der Raum darf nur so stark mit Nebel gesättigt sein, dass eine gute Sichtweite von mindestens 10 m besteht.

Die Umgebungstemperatur muss zwischen -5° C und +45° C liegen. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung (auch beim Transport in geschlossenen Wägen) und Heizkörpern fern.

Die relative Luftfeuchte darf 50 % bei einer Umgebungstemperatur von 45° C nicht überschreiten.

Dieses Gerät darf nur in einer Höhenlage zwischen -20 und 2000 m über NN betrieben werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter. Überspannung könnte das Gerät zerstören. Das Gerät bei Gewitter allpolig vom Netz trennen (Netzstecker ziehen).

Das Bildzeichen 

bezeichnet den Mindestabstand zu beleuchteten Gegenständen. Der Abstand zwischen Lichtaustritt und der zu beleuchteten Fläche darf 0,1 Meter nicht unterschreiten!

Das Gerät darf nur über den Montagebügel installiert werden. Um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten, muss um das Gerät ein Freiraum von mindestens 50 cm eingehalten werden.

Das Gehäuse darf niemals umliegende Gegenstände oder Flächen berühren!

Achten Sie bei der Montage, beim Abbau und bei der Durchführung von Servicearbeiten darauf, dass der Bereich unterhalb des Montageortes abgesperrt ist.

Der Projektor ist immer mit einem geeigneten Sicherheitsfangseil zu sichern.

Die maximale Umgebungstemperatur T_a = 45° C darf niemals überschritten werden.

Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Wenn Geräte nicht mehr korrekt funktionieren, ist das meist das Ergebnis von unsachgemäßer Bedienung!

Reinigen Sie das Gerät niemals mit Lösungsmitteln oder scharfen Reinigungsmitteln, sondern verwenden Sie ein weiches und angefeuchtetes Tuch.

Soll das Gerät transportiert werden, verwenden Sie bitte die Originalverpackung, um Transportschäden zu vermeiden. Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass das Gerät im Lieferzustand verpackt wird.

Beachten Sie bitte, dass eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät aus Sicherheitsgründen verboten sind.

Der Serienbarcode darf niemals vom Gerät entfernt werden, da ansonsten der Garantieanspruch erlischt.

Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, Lampenexplosion, Abstürzen etc. verbunden.

GERÄTEBESCHREIBUNG



1. DMX OUT
2. DMX IN
3. Netzschalter
4. Sicherung
5. Netzanschluss
6. Fangseilloch

INSTALLATION

Überkopfmontage

LEBENSGEFAHR!

Bei der Installation sind insbesondere die Bestimmungen der BGV C1 (vormals VBG 70) und EN 60598-2-17 zu beachten! Die Installation darf nur vom autorisierten Fachhandel ausgeführt werden!

Die Aufhängevorrichtungen des Projektors muss so gebaut und bemessen sein, dass sie 1 Stunde lang ohne dauernde schädliche Deformierung das 10-fache der Nutzlast aushalten kann.

Die Installation muss immer mit einer zweiten, unabhängigen Aufhängung, z. B. einem geeigneten Fangnetz, erfolgen. Diese zweite Aufhängung muss so beschaffen und angebracht sein, dass im Fehlerfall der Hauptaufhängung kein Teil der Installation herabfallen kann.

Während des Auf-, Um- und Abbaus ist der unnötige Aufenthalt im Bereich von Bewegungsflächen, auf Beleuchterbrücken, unter hochgelegenen Arbeitsplätzen sowie an sonstigen Gefahrbereichen verboten.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderungen vor der Wiederinbetriebnahme durch Sachverständige geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverständigen im Umfang der Abnahmeprüfung geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden.

Vorgehensweise:
Der Projektor sollte idealerweise außerhalb des Aufenthaltsbereiches von Personen installiert werden.

WICHTIG! ÜBERKOPFMONTAGE ERFORDERT EIN HOHES MAß AN ERFAHRUNG. Dies beinhaltet (aber beschränkt sich nicht allein auf) Berechnungen zur Definition der Tragfähigkeit, verwendetes Installationsmaterial und regelmäßige Sicherheitsinspektionen des verwendeten Materials und des Projektors. Versuchen Sie niemals, die Installation selbst vorzunehmen, wenn Sie nicht über eine solche Qualifikation verfügen, sondern beauftragen Sie einen professionellen Installateur. Unsachgemäße Installationen können zu Verletzungen und/oder zur Beschädigung von Eigentum führen.

Der Projektor muss außerhalb des Handbereichs von Personen installiert werden.

Wenn der Projektor von der Decke oder hochliegenden Trägern etc. abgehängt werden soll, muss immer mit Traversensystemen gearbeitet werden. Der Projektor darf niemals frei schwingend im Raum befestigt werden.

Achtung: Projektoren können beim Herabstürzen erhebliche Verletzungen verursachen! Wenn Sie Zweifel an der Sicherheit einer möglichen Installationsform haben, installieren Sie den Projektor NICHT!

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Montagefläche mindestens die 10-fache Punktbelastung des Eigengewichtes des Projektors aushalten kann.

BRANDGEFAHR!
Achten Sie bei der Installation des Gerätes bitte darauf, dass sich im Abstand von mind. 0,5 m keine leicht entflammbaren Materialien (Deko, etc.) befinden.

Befestigen Sie den Projektor mit dem Hängebügel über einen geeigneten Haken an Ihrem Traversensystem.

Sichern Sie den Projektor bei Überkopfmontage immer mit einem Sicherheitsfangseil, das mindestens für das 12-fache Gewicht des Gerätes ausgelegt ist. Es dürfen nur Fangseile mit Schnellverschlussgliedern vewendet werden. Hängen Sie das Sicherheitsfangseil in dem Fangseilloch ein und führen Sie es über die Traverse bzw. einen sicheren Befestigungspunkt. Hängen Sie das Ende in dem Schnellverschlussglied ein und ziehen Sie die Sicherungsmutter gut fest.

Der maximale Fallabstand darf 20 cm nicht überschreiten.

Ein Sicherungsseil, das einmal der Belastung durch Absturz ausgesetzt war oder beschädigt ist, darf nicht mehr als Sicherungsseil eingesetzt werden.

Stellen Sie den Neigungswinkel über den Hängebügel ein und ziehen Sie die Feststellschrauben gut fest.

LEBENSGEFAHR!
Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Einrichtung durch einen Sachverständigen geprüft werden!

Anschluss an den DMX-512 Controller

Achten Sie darauf, dass die Adern der Datenleitung an keiner Stelle miteinander in Kontakt treten. Die Geräte werden ansonsten nicht bzw. nicht korrekt funktionieren.

Die Verbindung zwischen Controller und Gerät sowie zwischen den einzelnen Geräten muss mit einem zweipoligen geschirmten Kabel erfolgen. Die Steckverbindung geht über 3-polige XLR-Stecker und -Kupplungen.

Belegung der XLR-Verbindung:

DMX-Ausgang

XLR-Einbaubuchse:



DMX-Eingang

XLR-Einbaustecker:



Wenn Sie Controller mit dieser XLR-Belegung verwenden, können Sie den DMX-Ausgang des Controllers direkt mit dem DMX-Eingang des ersten Gerätes der DMX-Kette verbinden. Sollen DMX-Controller mit anderen XLR-Ausgängen angeschlossen werden, müssen Adapterkabel verwendet werden.

Aufbau einer seriellen DMX-Kette:
Schließen Sie den DMX-Ausgang des ersten Gerätes der Kette an den DMX-Eingang des nächsten Gerätes an. Verbinden Sie immer einen Ausgang mit dem Eingang des nächsten Gerätes bis alle Geräte angeschlossen sind.
Achtung: Am letzten Gerät muss die DMX-Leitung durch einen Abschlusswiderstand abgeschlossen werden. Dazu wird ein 120 Ω Widerstand in einen XLR-Stecker zwischen Signal (–) und Signal (+) eingelötet und in den DMX-Ausgang am letzten Gerät gesteckt.

Anschluss ans Netz

Schließen Sie das Gerät über den Netzstecker ans Netz an.

Die Belegung der Anschlussleitungen ist wie folgt:

Leitung	Pin	International
Braun	Außenleiter	L
Blau	Neutralleiter	N
Gelb/Grün	Schutzleiter	⏚

Der Schutzleiter muss unbedingt angeschlossen werden!

Wenn das Gerät direkt an das örtliche Stromnetz angeschlossen wird, muss eine Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung an jedem Pol in die festverlegte elektrische Installation eingebaut werden.

Das Gerät darf nur an eine Elektroinstallation angeschlossen werden, die den VDE-Bestimmungen DIN VDE 0100 entspricht. Die Hausinstallation muss mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit 30 mA Bemessungsdifferenzstrom ausgestattet sein.

BEDIENUNG

Wenn Sie das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen haben, nimmt der EUROLITE 10mm LED 4/8 x PAR-36 Audience Blinder den Betrieb auf.

Das LCD Display leuchtet auf und Sie können den gewünschten Modus mit der MODE Taste auswählen:

- STAND ALONE-MODE
- AUTO MODE
- DMX MODE
- MASTER/SLAVE MODE
- MUSIKGESTEUERT

STAND ALONE-MODE

Chaser

Ein Chaser ist eine Aneinanderreihung von verschiedenen Steps, die nacheinander in einer Schleife abgespielt werden. Mit dem EUROLITE 10mm LED 4/8 x PAR-36 Audience Blinder lassen sich bis zu 14 verschiedene Chaser auswählen.

Auswählen eines Chasers

Drücken Sie die SET UP Taste. Wählen Sie den gewünschten Chaser (00 – 14) über die UP oder DOWN Tasten aus.

Wählen Sie den gewünschten Chaser Wert über die UP oder DOWN Tasten aus. (Step Time/**Sp** oder Flash Speed/**Fs**)

Fs (Flash Speed) von 00 bis 100%.

Sp (Step Time) von 001 bis 100 Mal/Minute.

Die gewünschten Werte können jeweils mit den UP oder DOWN Tasten gewählt werden.

AUTO MODE

Im Auto Modus werden die Chaser in einer Schleife (continuous loop) abgespielt.

Die gewünschte Häufigkeit der loops (Frequency) können jeweils mit den UP oder DOWN Tasten gewählt werden.

DMX MODE

Über das Control Board können Sie die DMX Startadresse definieren. Die Startadresse ist der erste Kanal, auf den das Gerät auf Signale vom Controller reagiert.

Adressierung des Geräts

Um die Startadresse einzustellen drücken Sie die SET UP Taste bis das Display DMX MODE dmx address:001 anzeigt.

Sie können nun die gewünschte Adresse über die UP oder DOWN Tasten auswählen.

Ansteuerung:

Nachdem Sie die Startadresse definiert haben, können Sie den 10mm LED 4/8 x PAR-36 Audience Blinder über Ihren Controller ansteuern.

Bitte beachten Sie:

Schalten Sie den 10mm LED 4/8 x PAR-36 Audience Blinder ein. Das Gerät prüft, ob DMX-512 Daten empfangen werden oder nicht. Wenn Daten empfangen werden, blinkt die Kontroll-LED. Werden keine Daten empfangen, leuchtet die Kontroll-LED permanent.

Die Meldung erscheint
-wenn kein 3-poliges XLR-Kabel (DMX Signalkabel vom Controller) in die DMX-Eingangsbuchse des 10mm LED 4/8 x PAR-36 Audience Blinders gesteckt wurde.
-wenn der Controller ausgeschaltet oder defekt ist.
-das Kabel oder der Stecker defekt ist oder das Signalkabel nicht richtig eingesteckt ist.

Achtung: Am letzten Projektor muss die DMX-Leitung durch einen 120 Ω. Widerstand abgeschlossen werden damit die Geräte korrekt funktionieren.

DMX Channel Auswahl : Auswählen eines DMX Kanal Modus in 26 Kanal Belegung

Drücken Sie die SET UP Taste bis die Kanal Modi an dem LCD Display erscheinen. (channel num: 26, channel num: 14, channel num: 8, channel num: 5)

Wählen Sie den gewünschten Modus über die UP oder DOWN Tasten aus.

Wenn der DMX Wert weniger ist als 251, dann belegt der Dimmer den ersten Kanal, den Flash den zweiten Kanal.

26-Channel Mode: nur mit 8-fach Gerät möglich

Jeder Spot belegt 3 Kanäle.
Acht Spots belegen 24 Kanäle.
Das Gerät belegt 26 Kanäle.



14-Channel Mode:

Alle 2 Spots belegen 3 Kanäle.
Acht Spots belegen 12 Kanäle.
Das Gerät belegt 14 Kanäle.





Jeder Spot belegt 3 Kanäle.
Vier Spots belegen 12 Kanäle.
Das Gerät belegt 14 Kanäle

8-Channel Mode:

Jeder Spot belegt 3 Kanäle.
Acht Spots belegen 6 Kanäle.
Das Gerät belegt 8 Kanäle.



Alle 2 Spots belegen 3 Kanäle.
Vier Spots belegen 6 Kanäle.
Das Gerät belegt 8 Kanäle

5-Channel Mode:

Jeder Spot belegt dieselben 3 Kanäle.
Acht Spots belegen 3 Kanäle.
Das Gerät belegt 5 Kanäle.



Jeder Spot belegt 3 Kanäle.
Vier Spots belegen 3 Kanäle.
Das Gerät belegt 5 Kanäle

Wenn der DMX Wert während der oben genannten Einstellungen und der erste Kanal gleich oder mehr ist als 251, dann benötigt das Gerät folgendes DMX Protokoll.

DMX-Protokoll

<table>
<tr><th>CH1</th><th colspan="3">CH2</th><th>CH3</th><th>CH4</th><th>CH5</th></tr>
<tr><td>0-250-Dimmer
(0-100%)</td><td colspan="3">0-255-Flash</td><td>0-255-Red</td><td>0-255-Green</td><td>0-255-Blue</td></tr>
<tr><td rowspan="23">251-255</td><td>Mode</td><td>DMX Value</td><td>Function</td><td rowspan="9">No Function</td><td rowspan="9">Flash 0-255
(0-28hz)</td><td rowspan="9">No Function</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0-10</td><td>Black Out</td></tr>
<tr><td>2</td><td>11-21</td><td>Red</td></tr>
<tr><td>3</td><td>22-32</td><td>Yellow</td></tr>
<tr><td>4</td><td>33-43</td><td>Green</td></tr>
<tr><td>5</td><td>44-54</td><td>Cyan</td></tr>
<tr><td>6</td><td>55-65</td><td>Blue</td></tr>
<tr><td>7</td><td>66-76</td><td>Purple</td></tr>
<tr><td>8</td><td>77-87</td><td>White</td></tr>
<tr><td>9</td><td>88-98</td><td>Slow Dream</td><td rowspan="11">Speed
0-255</td><td rowspan="11">Flash
0-255
(0-28hz)</td><td rowspan="11">No Function</td></tr>
<tr><td>10</td><td>99-109</td><td>Fast Dream</td></tr>
<tr><td>11</td><td>110-120</td><td>Color Fade</td></tr>
<tr><td>12</td><td>121-131</td><td>Color Change</td></tr>
<tr><td>13</td><td>132-142</td><td>Flow1</td></tr>
<tr><td>14</td><td>143-153</td><td>Flow2</td></tr>
<tr><td>15</td><td>154-164</td><td>Flow3</td></tr>
<tr><td>16</td><td>165-175</td><td>Flow4</td></tr>
<tr><td>17</td><td>176-186</td><td>Double Flow1</td></tr>
<tr><td>18</td><td>187-197</td><td>Double Flow 2</td></tr>
<tr><td>19</td><td>198--208</td><td>Multi Color</td></tr>
<tr><td>20</td><td>209-219</td><td>2 color Flow 1</td><td rowspan="2">Speed
0-255</td><td rowspan="2">Flash
0-255
(0-28hz)</td><td rowspan="2">Color Sort
0-255</td></tr>
<tr><td>21</td><td>220-230</td><td>2 color Flow 2</td></tr>
<tr><td>22</td><td>231-255</td><td>Sound Active</td><td>Sensitivity
0-255
(32 Grade)</td><td>No Function</td><td>No Function</td></tr>
</table>

MASTER/SLAVE MODE

Im Master/Slave-Betrieb lassen sich mehrere Geräte synchronisieren, die dann von einem Mastergerät gesteuert werden.

An der Rückseite des EUROLITE 10mm LED 4/8 x PAR-36 Audience Blinder befindet sich eine XLR-Einbaubuchse und ein XLR-Einbaustecker, über die sich mehrere Geräte miteinander verbinden lassen.

Dieses Gerät arbeitet dann als Master-Gerät und steuert die Slave-Geräten, die über einen zweipoligen geschirmten Kabel mit dem Master-Gerät verbunden werden. Stecken Sie Ihren zweipoligen geschirmten Kabel in die OUT-Buchse und verbinden Sie die Leitung mit dem IN-Stecker des nächsten Gerätes.

MUSIKGESTEUERT

Wählen Sie Sensitivity Mode mit der MODE Taste und stellen Sie den gewünschten Eingangspegel (0 – 31) über die UP oder DOWN Tasten aus.

REINIGUNG UND WARTUNG

LEBENSGEFAHR!
Vor Wartungsarbeiten unbedingt allpolig vom Netz trennen!

Das Gerät sollte regelmäßig von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!

Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.

Sicherungswechsel

Wenn die Feinsicherung des Gerätes defekt ist, darf diese nur durch eine Sicherung gleichen Typs ersetzt werden.

Vor dem Sicherungswechsel ist das Gerät allpolig von der Netzspannung zu trennen (Netzstecker ziehen).

Vorgehensweise:

Schritt 1: Drehen Sie den Sicherungshalter an der Geräterückseite mit einem passenden Schraubendreher aus dem Gehäuse (gegen den Uhrzeigersinn).
Schritt 2: Entfernen Sie die defekte Sicherung aus dem Sicherungshalter.
Schritt 3: Setzen Sie die neue Sicherung in den Sicherungshalter ein.
Schritt 4: Setzen Sie den Sicherungshalter wieder im Gehäuse ein und drehen Sie ihn fest.

Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile. Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den autorisierten Fachhandel ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.

TECHNISCHE DATEN

	4-fach	**8-fach**
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	30 W	90 W
Maße (LxBxH):	530 x 480 x 130 mm	810 x 480 x 130 mm
Gewicht:	9,4 kg	13,6 kg
Maximale Umgebungstemperatur T_a:	45° C	45° C
Max.Leuchtentemperatur im Beharrungszustand T_B:	60° C	60° C
Sicherung:	F 1 A, 250V	F 1 A, 250V
DMX Kanäle:	26	26
Anzahl der LEDs:	216	432

Bitte beachten Sie: Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten. 29.08.2006 ©

eurolite® GERMANY

English

USER MANUAL

10mm LED 4/8 x PAR-36 Audience Blinder

CAUTION!
Keep this device away from rain and moisture!
Unplug mains lead before opening the housing!

For your own safety, please read this user manual carefully before you initially start-up.

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to
- be qualified
- follow the instructions of this manual
- consider this manual to be part of the total product
- keep this manual for the entire service life of the product
- pass this manual on to every further owner or user of the product
- download the latest version of the user manual from the Internet

INTRODUCTION

Thank you for having chosen a EUROLITE 10mm LED 4/8 x PAR-36 Audience Blinder. If you follow the instructions given in this manual, we are sure that you will enjoy this device for a long period of time.

Unpack your 10mm LED 4/8 x PAR-36 Audience Blinder.

SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION!
Be careful with your operations. With a dangerous voltage you can suffer a dangerous electric shock when touching the wires!

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning notes written in this user manual.

Important:
Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty. The dealer will not accept liability for any resulting defects or problems.

If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device.
Leave the device switched off until it has reached room temperature.

Please make sure that there are no obvious transport damages. Should you notice any damages on the A/C connection cable or on the casing, do not take the device into operation and immediately consult your local dealer.

This device falls under protection-class I. The power plug must only be plugged into a protection class I outlet. The voltage and frequency must exactly be the same as stated on the device. Wrong voltages or power outlets can lead to the destruction of the device and to mortal electrical shock.

Always plug in the power plug last. The power plug must always be inserted without force. Make sure that the plug is tightly connected with the outlet.

Never let the power-cord come into contact with other cables! Handle the power-cord and all connections with the mains with particular caution! Never touch them with wet hands, as this could lead to mortal electrical shock.

Never modify, bend, strain mechanically, put pressure on, pull or heat up the power cord. Never operate next to sources of heat or cold. Disregard can lead to power cord damages, fire or mortal electrical shock.

The cable insert or the female part in the device must never be strained. There must always be sufficient cable to the device. Otherwise, the cable may be damaged which may lead to mortal damage.

Make sure that the power-cord is never crimped or damaged by sharp edges. Check the device and the power-cord from time to time.

If extension cords are used, make sure that the core diameter is sufficient for the required power consumption of the device. All warnings concerning the power cords are also valid for possible extension cords.

Always disconnect from the mains, when the device is not in use or before cleaning it. Only handle the power-cord by the plug. Never pull out the plug by tugging the power-cord. Otherwise, the cable or plug can be damaged leading to mortal electrical shock. If the power plug or the power switch is not accessible, the device must be disconnected via the mains.

If the power plug or the device is dusty, the device must be taken out of operation, disconnected and then be cleaned with a dry cloth. Dust can reduce the insulation which may lead to mortal electrical shock. More severe dirt in and at the device should only be removed by a specialist.

There must never enter any liquid into power outlets, extension cords or any holes in the housing of the device. If you suppose that also a minimal amount of liquid may have entered the device, it must immediately be disconnected. This is also valid, if the device was exposed to high humidity. Also if the device is still running, the device must be checked by a specialist if the liquid has reduced any insulation. Reduced insulation can cause mortal electrical shock.

There must never be any objects entering into the device. This is especially valid for metal parts. If any metal parts like staples or coarse metal chips enter into the device, the device must be taken out of operation and disconnected immediately. Malfunction or short-circuits caused by metal parts may cause mortal injuries.

During the initial start-up some smoke or smell may arise. This is a normal process and does not necessarily mean that the device is defective.

HEALTH HAZARD!

Never look directly into the light source, as sensitive persons may suffer an epileptic shock (especially meant for epileptics)!

Keep away children and amateurs!

Never leave this device running unattended.

OPERATING DETERMINATIONS

This device is a lighting effect for creating decorative effects. This product is only allowed to be operated with an alternating voltage of 230 V, 50 Hz and was designed for indoor use only.

This device is designed for professional use, e.g. on stages, in discotheques, theatres etc.

Lighting effects are not designed for permanent operation. Consistent operation breaks will ensure that the device will serve you for a long time without defects.

Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.

When choosing the installation-spot, please make sure that the device is not exposed to extreme heat, moisture or dust. There should not be any cables lying around. You endanger your own and the safety of others!

This device must never be operated or stockpiled in sourroundings where splash water, rain, moisture or fog may harm the device. Moisture or very high humidity can reduce the insulation and lead to mortal electrical shocks. When using smoke machines, make sure that the device is never exposed to the direct smoke jet and is installed in a distance of 0.5 meters between smoke machine and device. The room must only be saturated with an amount of smoke that the visibility will always be more than 10 meters.

The ambient temperature must always be between -5° C and +45° C. Keep away from direct insulation (particularly in cars) and heaters.

The relative humidity must not exceed 50 % with an ambient temperature of 45° C.

This device must only be operated in an altitude between -20 and 2000 m over NN.

Never use the device during thunderstorms. Over voltage could destroy the device. Always disconnect the device during thunderstorms.

The symbol  determines the minimum distance from lighted objects. The minimum distance between light-output and the illuminated surface must be more than 0.1 meters.

This device is only allowed for an installation via the mounting bracket. In order to safeguard sufficient ventilation, leave 50 cm of free space around the device.

The housing must never touch surrounding surfaces or objects.

Make sure that the area below the installation place is blocked when rigging, derigging or servicing the fixture.

Always fix the fixture with an appropriate safety-rope.

The maximum ambient temperature T_a = 45° C must never be exceeded.

Operate the device only after having familiarized with its functions. Do not permit operation by persons not qualified for operating the device. Most damages are the result of unprofessional operation!

Never use solvents or aggressive detergents in order to clean the device! Rather use a soft and damp cloth.

Please use the original packaging if the device is to be transported.

Please consider that unauthorized modifications on the device are forbidden due to safety reasons!

Never remove the serial barcode from the device as this would make the guarantee void.

If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer damages and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short-circuit, burns, electric shock, lamp explosion, crash etc.

OVERVIEW



1.Dmx Out
2.Dmx In
3.Power On/Off
4.Fuse
5.Power Supply
6.Safety Rope

INSTALLATION

Overhead rigging

DANGER TO LIFE!
Please consider the EN 60598-2-17and the respective national norms during the installation! The installation must only be carried out by an authorized dealer!

The installation of the projector has to be built and constructed in a way that it can hold 10 times the weight for 1 hour without any harming deformation.

The installation must always be secured with a secondary safety attachment, e.g. an appropriate catch net. This secondary safety attachment must be constructed in a way that no part of the installation can fall down if the main attachment fails.

When rigging, derigging or servicing the fixture staying in the area below the installation place, on bridges, under high working places and other endangered areas is forbidden.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert before taking into operation for the first time and after changes before taking into operation another time.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert after every four year in the course of an acceptance test.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by a skilled person once a year.

Procedure:
The projector should be installed outside areas where persons may walk by or be seated.

IMPORTANT! OVERHEAD RIGGING REQUIRES EXTENSIVE EXPERIENCE, including (but not limited to) calculating working load limits, installation material being used, and periodic safety inspection of all installation material and the projector. If you lack these qualifications, do not attempt the installation yourself, but instead use a professional structural rigger. Improper installation can result in bodily injury and.or damage to property.

The projector has to be installed out of the reach of people.

If the projector shall be lowered from the ceiling or high joists, professional trussing systems have to be used. The projector must never be fixed swinging freely in the room.

Caution: Projectors may cause severe injuries when crashing down! If you have doubts concerning the safety of a possible installation, do NOT install the projector!

Before rigging make sure that the installation area can hold a minimum point load of 10 times the projector's weight.

DANGER OF FIRE!
When installing the device, make sure there is no highly-inflammable material (decoration articles, etc.) within a distance of min. 0.5 m.

Mount the projector with the mounting-bracket to your trussing system using an appropriate clamp.

For overhead use, always install a safety-rope that can hold at least 12 times the weight of the fixture. You must only use safety-ropes with quick links with screw cap. Pull the safety-rope through the safety rope hole and over the trussing system or a safe fixation spot. Insert the end in the quick link and tighten the safety screw.

The maximum drop distance must never exceed 20 cm.

A safety rope which already held the strain of a crash or which is defective must not be used again.

Adjust the desired inclination-angle via the mounting-bracket and tighten the fixation screws.

DANGER TO LIFE!
Before taking into operation for the first time, the installation has to be approved by an expert!

DMX-512 connection / connection between fixtures

The wires must not come into contact with each other, otherwise the fixtures will not work at all, or will not work properly.

Only use a stereo shielded cable and 3-pin XLR-plugs and connectors in order to connect the controller with the fixture or one fixture with another.

Occupation of the XLR-connection:

DMX-output

XLR mounting-socket:



DMX-input

XLR mounting-plug:



If you are using controllers with this occupation, you can connect the DMX-output of the controller directly with the DMX-input of the first fixture in the DMX-chain. If you wish to connect DMX-controllers with other XLR-outputs, you need to use adapter-cables.

Building a serial DMX-chain:
Connect the DMX-output of the first fixture in the DMX-chain with the DMX-input of the next fixture. Always connect one output with the input of the next fixture until all fixtures are connected.

Caution: At the last fixture, the DMX-cable has to be terminated with a terminator. Solder a 120 Ω resistor between Signal (–) and Signal (+) into a 3-pin XLR-plug and plug it in the DMX-output of the last fixture.

Connection with the mains

Connect the device to the mains with the power-plug.

The occupation of the connection-cables is as follows:

Cable	Pin	International
Brown	Live	L
Blue	Neutral	N
Yellow/Green	Earth	⏚

The earth has to be connected!

If the device will be directly connected with the local power supply network, a disconnection switch with a minimum opening of 3 mm at every pole has to be included in the permanent electrical installation.

The device must only be connected with an electric installation carried out in compliance with the IEC-standards. The electric installation must be equipped with a Residual Current Device (RCD) with a maximum fault current of 30 mA.

OPERATION

After you connected the spot to the mains, the EUROLITE 10mm LED 4/8 x PAR-36 Audience Blinder starts running.

The LCD display lights up and you can choose the desired mode via the MODE button:

- STAND ALONE-MODE
- AUTO MODE
- DMX MODE
- MASTER/SLAVE MODE
- SOUND CONTROL MODE

STAND ALONE-MODE

Chaser

A chaser is a sequence of different steps that will be called up one after another in a continuous loop. With 10mm LED 4/8 x PAR-36 Audience Blinder, you can select up to 14 different chasers.

Selecting a chaser

Press the SET UP button. Select the desired chaser (00 – 14) via the UP or DOWN buttons

Select the desired chaser value via the UP or DOWN buttons. . (Step Time/**Sp** oder Flash Speed/**Fs**)

Fs (Flash Speed) from 00 to 100%.

Sp (Step Time) from 001 to 100 times/minute.

The desired values can be selected via the UP or DOWN buttons.

AUTO MODE

In Auto Mode the chasers are called up automatically in a continuous loop.

The desired frequency of the loops can be selected via the UP or DOWN buttons.

DMX MODE

The Control Board allows you to assign the DMX fixture address, which is defined as the first channel from which the 10mm LED 4/8 x PAR-36 Audience Blinder will respond to the controller.

Addressing

Press the SET UP button until the display shows DMX MODE dmx address:001.

Set the desired address via the UP or DOWN buttons.

Controlling:

After having addressed the 10mm LED 4/8 x PAR-36 Audience Blinder, you may now start operating it via your lighting controller.

Note:

After switching on, the 10mm LED 4/8 x PAR-36 Audience Blinder will automatically detect whether DMX 512 data is received or not. If the data is received, the control LED flashes. If there is no data received at the DMX-input, the control LED lights up permanently.
This situation can occur if:
- the 3 PIN XLR plug (cable with DMX signal from controller) is not connected with the input of 10mm LED 4/8 x PAR-36 Audience Blinder.
- the controller is switched off or defective, if the cable or connector is defective or the signal wires are swap in the input connector.

Note:

It’s necessary to insert the XLR termination plug (with 120 Ohm) in the last lighting in the link in order to ensure proper transmission on the DMX data link.

DMX Channel Selection : Choosing a DMX Channel Mode in 26 Channal Occupation

Press the SET UP button until the channel modes appear on the LCD display. (channel num: 26, channel num: 14, channel num: 8, channel num: 5)

Set the desired mode via the UP or DOWN buttons.

If the DMX value is less than 251, then the Dimmer occupies the first channel and the Flash occupies the second channel.

26-Channel Mode: only possible with 8x device

Every spot occupies 3 channels.
Eight spots occupy 24 channels.
The device occupies 26 channels.



14-Channel Mode:

Every 2 spots occupy 3 channels.
Eight spots occupy 12 channels.
The device occupies 14 channels.



Every spot occupies 3 channels.
Four spots occupy 12 channels.
The device occupies 14 channels



8-Channel Mode:

Every spot occupies 3 channels
Eight spots occupy 6 channels
The device occupies 8 channels



Every spot occupies 3 channels
Four spots occupy 6 channels
The device occupies 8 channels

5-Channel Mode:

Every spot occupies the same 3 channels
Eight spots occupy 3 channels
The device occupies 5 channels



Every spot occupies 3 channels
Four spots occupy 3 channels
The device occupies 5 channels

If the DMX value during the above described settings and the first channel is equal to or more than 251, then the device uses the follwoing DMX Protocol:

DMX-Protokoll

<table>
<tr><th>CH1</th><th colspan="3">CH2</th><th>CH3</th><th>CH4</th><th>CH5</th></tr>
<tr><td>0-250-Dimmer
(0-100%)</td><td colspan="3">0-255-Flash</td><td>0-255-Red</td><td>0-255-Green</td><td>0-255-Blue</td></tr>
<tr><td rowspan="23">251-255</td><td>Mode</td><td>DMX Value</td><td>Function</td><td rowspan="9">No Function</td><td rowspan="9">Flash 0-255
(0-28hz)</td><td rowspan="9">No Function</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0-10</td><td>Black Out</td></tr>
<tr><td>2</td><td>11-21</td><td>Red</td></tr>
<tr><td>3</td><td>22-32</td><td>Yellow</td></tr>
<tr><td>4</td><td>33-43</td><td>Green</td></tr>
<tr><td>5</td><td>44-54</td><td>Cyan</td></tr>
<tr><td>6</td><td>55-65</td><td>Blue</td></tr>
<tr><td>7</td><td>66-76</td><td>Purple</td></tr>
<tr><td>8</td><td>77-87</td><td>White</td></tr>
<tr><td>9</td><td>88-98</td><td>Slow Dream</td><td rowspan="11">Speed
0-255</td><td rowspan="11">Flash
0-255
(0-28hz)</td><td rowspan="11">No Function</td></tr>
<tr><td>10</td><td>99-109</td><td>Fast Dream</td></tr>
<tr><td>11</td><td>110-120</td><td>Color Fade</td></tr>
<tr><td>12</td><td>121-131</td><td>Color Change</td></tr>
<tr><td>13</td><td>132-142</td><td>Flow1</td></tr>
<tr><td>14</td><td>143-153</td><td>Flow2</td></tr>
<tr><td>15</td><td>154-164</td><td>Flow3</td></tr>
<tr><td>16</td><td>165-175</td><td>Flow4</td></tr>
<tr><td>17</td><td>176-186</td><td>Double Flow1</td></tr>
<tr><td>18</td><td>187-197</td><td>Double Flow 2</td></tr>
<tr><td>19</td><td>198--208</td><td>Multi Color</td></tr>
<tr><td>20</td><td>209-219</td><td>2 color Flow 1</td><td rowspan="2">Speed
0-255</td><td rowspan="2">Flash
0-255
(0-28hz)</td><td rowspan="2">Color Sort
0-255</td></tr>
<tr><td>21</td><td>220-230</td><td>2 color Flow 2</td></tr>
<tr><td>22</td><td>231-255</td><td>Sound Active</td><td>Sensitivity
0-255
(32 Grade)</td><td>No Function</td><td>No Function</td></tr>
</table>

MASTER/SLAVE MODE

The master/slave-operation enables that several devices can be synchronized and controlled by one master-device.

On the rear panel of the 10mm LED 4/8 x PAR-36 Audience Blinder you can find an XLR-jack and an XLR-plug, which can be used for connecting several devices.

This device then works as master-device and controls the slave-devices, which are to be connected to the master-device via a stereo shielded cable. Connect the OUT-jack with the IN-plug of the next device.

SOUND CONTROL MODE

Press the MODE button and choose Sensitivity Mode. Select the desired input level (0 – 31) via the UP or DOWN buttons

CLEANING AND MAINTENANCE

DANGER TO LIFE!
Disconnect from mains before starting maintenance operation!

We recommend a frequent cleaning of the device. Please use a soft lint-free and moistened cloth. Never use alcohol or solvents!

There are no servicable parts inside the device. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers.

Replacing the fuse

If the lamp burns out, the fine-wire fuse of the device might fuse, too. Only replace the fuse by a fuse of same type and rating.

Before replacing the fuse, unplug mains lead.

Procedure:

Step 1: Unscrew the fuseholder on the rearpanel with a fitting screwdriver from the housing (anti-clockwise).
Step 2: Remove the old fuse from the fuseholder.
Step 3: Install the new fuse in the fuseholder.
Step 4: Replace the fuseholder in the housing and fix it.

Should you need any spare parts, please use genuine parts.

If the power supply cable of this device becomes damaged, it has to be replaced by authorized dealers only in order to avoid hazards.

Should you have further questions, please contact your dealer.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	4 units	8 units
Power supply:	230 V AC, 50 Hz ~	230 V AC, 50 Hz ~
Power consumption:	30 W	90 W
Dimensions (LxWxH):	530 x 480 x 130 mm	810 x 480 x 130 mm
Weight:	9.4 kg	13.6 kg
Maximum ambient temperature T_a:	45° C	45° C
Maximum housing temperature T_B:	60° C	60° C
Fuse:	F 1 A, 250V	F 1 A, 250V
DMX channels:	26	26
Number of LEDs:	216	432

Please note: Every information is subject to change without prior notice. 29.08.2006 ©

eurolite® GERMANY

Français

MODE D'EMPLOI

10mm DEL 4/8 x PAR-36 Audience Blinder

ATTENTION!
Protéger de l'humidité.
Débrancher avant d'ouvrier le boîtier!

Pour votre propre sécurité, veuillez lire ce mode d'emploi avec attention avant la première mise en service.

Toute personne ayant à faire avec le montage, la mise en marche, le maniement et l'entretien de cet appareil doit
- être suffisamment qualifiée
- suivre strictement les instructions de service suivantes
- considérer ce mode d'emploi comme faisant partie de l'appareil
- conserver le mode d'emploi pendant la durée de vie de l'article
- transmettre le mode d'emploi à un éventuel acheteur ou utilisateur de l'appareil
- télécharger la version ultérieure du mode d'emploi d'Internet

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi un EUROLITE 10mm DEL 4/8 x PAR-36 Audience Blinder. Si vous respectez les instructions de service suivantes, vous allez profiter longtemps de votre achat.

Sortez le 10mm DEL 4/8 x PAR-36 Audience Blinder de son emballage.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

ATTENTION!
Soyez prudent, lors de manipulations électriques avec une tension dangereuse vous êtes soumis à des risques d'électrocution!

Cet appareil a quitté les ateliers dans un état irréprochable. Pour assurer un bon fonctionnement, sans danger, l'utilisateur doit suivre les instructions contenues dans ce mode d'emploi.

Attention:
Tout dommage occasionné par la non observation des instructions de montage ou d'utilisation n'est pas couvert par la garantie.

L'appareil ne devrait pas être mis en service lorsqu'il à été transporté d'un endroit froid à un endroit chaud. Il se forme de la condensation qui pourrait endommager l'appareil. Laissez celui-ci atteindre la température ambiante avant de le mettre en service.

Avant tout, assurez-vous que l'appareil n'a pas subi de dommage lors de son transport. Si l'appareil ou le câble d'alimentation est endommagé, ne jamais mettre l'appareil en service. Contactez immédiatement votre revendeur.

La construction de l'appareil correspond à la classe de protection I. La fiche secteur doit être connectée uniquement à une prise secteur à contact de protection. La tension et la fréquence doivent correspondre exactement à la plaque signalétique de l'appareil. Des tensions inappropriées et des prises secteur inappropriées peuvent mener à la destruction de l'appareil et à des électrocutions mortelles.

Toujours connecter la fiche secteur en dernier. Il faut inserer la fiche secteur de maniére non-violente. Faites attention à une position bien fixée de la fiche secteur.

Ne laissez pas entrer le câble secteur en contact avec d'autres câbles! Soyez prudent lors de la manipulation des câbles secteur et des alimentations secteur. Ne touchez jamais ces parties avec des mains mouillées! Des mains mouillées peuvent causer des électrocutions mortelles.

Ne pas modifier, plier, charger de manière mécanique, charger de pression, tirer, chauffer et ne pas positionner des câbles secteur à proximité de sources de chaleur ou de froid. En cas de non-respect des dommages du câble secteur, des feux ou des électrutions mortelles peuvent en résulter.

L'insertion de câble ou l'accouplement à l'appareil ne doit pas être chargé par tension. Il faut toujours avoir une longeur de câble vers l'appareil, sinon le câble peut être endommagé, ce qui peut mener à des électrocutions mortelles.

Prenez garde de ne pas coincer ou abimer le câble d'alimentation. Contrôler l'appareil et les câbles d'alimentation régulièrement.

En cas d'utilisation de rallonges il faut s'assurer que la section du fil est admissible pour l'alimentation en courant nécessaire pour l'appareil. Toutes les indications d'avertissement pour le câble secteur sont aussi valables pour des rallonges éventuellement utilisées.

Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Pour ce faire, utilisez les surfaces de maintien sur la fiche; ne tirez jamais le câble secteur! Sinon, le câble et la fiche peuvent être endommagés, ce qui peut mener à des électrocutions mortelles. Si la fiche ou l'interrupteur de l'appareil ne sont pas accessibles, par exemple parce qu'ils sont enfermés par d'autres pièces, il faut procéder à une disjonction de tous les pôles du côté secteur.

Si la fiche secteur ou l'appareil sont couverts de poussière, il faut le mettre hors service, il faut interrompre le circuit sur tous les pôles, et nettoyer l'appareil avec un chiffon sec. La poussière peut réduire l'isolation, ce qui peut mener à des électrocutions mortelles. Des encrassements plus importants dans l'appareil et sur l'extérieur de l'appareil ne doivent être enlevés que par un technicien compétent.

Dans aucun cas des liquides de tout genre doivent pénétrer dans des fiches secteur, des connecteurs ou dans des ouvertures d'appareil ou dans des fentes d'appareil. S'il y a un doute sur le fait que même une quantité minimale de liquide aurait pénétré dans l'appareil, il faut immédiatement séparer l'appareil du secteur avec tous les pôles. C'est valable aussi, si l'appareil a été exposé à une humidité de l'air élevée. Même si l'appareil apparemment fonctionne toujours, il oit être examiné par un technicien compétent, si par la pénétration de liquide des isolations ont été éventuellement endommagées. Des isolations réduites peuvent causer des électrocutions mortelles.

Des objets étranges ne doivent pas entrer dans l'appareil. C'est valable particulièrement pour des pièces métalliques. Au cas où mêmes des pièces métalliques les plus petites comme des agrafes et trombones ou des éclats métalliques devraient entrer dans l'appareil, il faut immédiatement mettre l'appareil hors service et le séparer du secteur avec tous les pôles (tirer la fiche secteur). Des dysfonctionnements et court-circuits peuvent avoir des blessures mortelles comme conséquence.

RISQUE DE MAL!

Ne jamais regarder directement à la source de lumière, parce que des personnes sensibles peuvent subir une attaque épileptique (surtout valable pour des épileptiques)!

Tenir les enfants et les novices éloignés de l'appareil.

Ne jamais faire marcher sans surveillance.

EMPLOI SELON LES PRESCRIPTIONS

Cet appareil est un effet lumineux pour créer des effets décoratifs. Cet appareil doit seulement être connecté avec une tension alternative de 230 V, 50 Hz et a été conçu pour un usage dans des locaux clos.

Cet appareil est prévu pour des utilisations professionnelles, p. ex. sur scènes, en discothèques, théâtres etc.

Les effets lumineux ne sont pas conçus pour un usage continu. Accordez leur une pause de temps à autre, cela prolongera leur durée de vie.

Eviter les secousses et l'emploi de la force lors de l'installation ou l'utilisation de l'appareil.

Quand vous choisissez le lieu d'installation, évitez toutefois les endroits humides, poussiéreux ou trop chauds. Assurez-vous que les câbles ne traînent pas au sol. Il en va de votre propre sécurité et de celle d'autrui.

L'appareil ne doit pas être utilisé ou stocké dans un environnement humide, dans lequel on doit s'attendre à des projections d'eau, la pluie, l'humidité ou au brouillard. L'humidité ou une humidité de l'air très élevée peut réduire l'isolation et mener à des électrocutions mortelles. Lors de l'utilisation de machines à fumée il faut faire attention à ce que l'appareil ne soit jamais exposé directement au jet de fumée et qu'il soit mis en service au moins 0,5 m éloigné d'une machine de fumée. L'espace doit être seulement saturé de fumée de sorte qu'il y ait encore une bonne vue d'au moins 10 m.

Il faut que la température ambiante soit comprise entre -5° C et +45° C. Ne pas exposer l'appareil directement aux rayons solaires (lors d'un transport dans un véhicule fermé par exemple).

Lorsqu'une température ambiante est de +45° C l'humidité relative atmosphérique ne doit pas dépasser 50 %.

Cet appareil ne peut être mis en service qu'à une altitude entre -20 et 2000 m au-dessus du niveau de la mer.

N'utilisez pas l'appareil pendant un orage, puisqu'un survoltage pourrait détruire l'appareil. Lors d'un orage, séparez l'appareil du secteur avec tous les pôles (tirer la fiche secteur).

Le symbole  indique la distance minimale des objets illuminés. Ne jamais prendre une distance en-dessous de 0,1 mètres entre la sortie de lumière et la surface à illuminer!

Cet appareil a seulement été conçu pour une installation grâce à la lyre de montage. Afin d'assurer une ventilation optimale, il est nécéssaire de laisser un espace d'au moins 50 cm autour de l'appareil.

L'appareil ne doit jamais toucher des objets ou surfaces dans l'ambiance.

Lors de l'installation du projecteur, au démontage du projecteur et pendant l'exécution des travaux de service faites attention à ce que la zone en-dessous du lieu d'installation soit bouclée.

Il faut toujours fixer le projecteur avec une élingue de sécurité appropriée.

La température maximale ambiante T_a = 45° C ne doit pas être dépassée.

N'utilisez l'appareil qu'après avoir pris connaissance de ses fonctions et possibilités. Ne laissez pas des personnes incompétentes utiliser cet appareil. La plupart des pannes survenant sur cet appareil sont dues à une utilisation inappropriée par des personnes incompétentes.

Si vous deviez transporter l'appareil, utilisez l'emballage d'origine pour éviter tout dommage. Assurez-vous que vous enviez l'appareil dans l'etat original.

Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits de nettoyage trop puissants ou abrasifs. Utilisez un chiffon doux, humide.

Notez que pour des raisons de sécurité, il est interdit d'entreprendre toute modification sur l'appareil.

Il est interdit de retirer le code barre de l'appareil. Ceci annulerait toute garantie.

Si l'appareil est utilisé autrement que décrit dans ce mode d'emploi, ceci peut causer des dommages au produit et la garantie cesse alors. Par ailleurs, chaque autre utilisation est liée à des dangers, comme par ex. court circuit, incendie, électrocution, explosion de lampe, chute etc.

APERÇUE DES PARTIES



1. Dmx Out
2. Dmx In
3. Interrupteur ON/OFF
4. Fusible
5. Alimentation
6. Oeillet de sécurité

INSTALLATION

Montage par dessus de la tête

DANGER DE MORT!

Quand installer l'appareil, il faut considerer les instructions de EN 60598-2-17 et des normes nationales réspectives! L'installation est à faire effectuer par un installateur agrée!

Les dispositifs de suspension doivent être construits et concus de telle manière qu'ils puissent supporter son charge utile de 10 fois pour 1 heure sans déformation permanente nuisible.

L’installation doit toujours être effectuée avec une deuxième suspension indépendante, par ex. un filet de sécurité approprié. Cette deuxième suspension doit être concue et installée de telle manière qu’en cas de défaut de la suspension principale aucune partie de l’installation ne puisse tomber.

Pendant le montage, l’adaptation et le démontage, la présence inutile dans le secteur de surfaces de mouvement, sur des ponts d’illumination, sous des places de travail surélevées ainsi que près d’autres aires de danger est interdite.

L’entrepreneur doit s'assurer que les installations concernant la sécurité technique et la sécurité des machines soient examinées par des experts.

L’entrepreneur doit s'assurer que les installations concernant la sécurité technique et la sécurité des machines soient examinées au moins tous les quatre ans par un expert au cadre de l’épreuve de réception.

L’entrepreneur doit s'assurer que les installations concernant la sécurité technique et la sécurité des machines soient examinées au moins une fois par an par une personne compétente.

Procédure:
Dans le cas idéal, l'appareil devrait être installé en dehors du secteur de présence de personnes.

IMPORTANT! LE MONTAGE PAR DESSUS DE LA TETE EXIGE UN HAUT NIVEAU D‘EXPERIENCE. Ceci comprend (mais n’est pas limitée seulement) des calculs pour la définition de la capacité de charge, le matériel d’installation utilisé et des inspections de sécurité régulières du matériel utilisé et du l'appareil. N’essayez jamais de procéder à une installation vous-même, si vous ne disposez pas d’une telle qualification, mais demandez à un installateur professionnel. Des installations incorrectes peuvent causer des blessures et/ou l’endommagement de propriété.

Il faut installer l'appareil hors de portée du public.

Si l'appareil doit être décroché du plafond ou de poutres élevées, il faut toujours utiliser des systèmes de traverses pour les travaux. Ne jamais installez l'appareil de manière qu’il puisse osciller librement dans l‘espace.

Attention: En tombant, les appareils en montage par dessus peuvent causer des blessures considérables! En cas de doutes concernant la sécurité d’une forme d’installation possible, NE PAS installer l'appareil!

Assurez-vous avant le montage que la surface de montage peut supporter au moins dix fois la charge ponctuelle du poids propre du l'appareil.

DANGER D’INCENDIE!
Assurez-vous lors du montage qu'il n'y ait pas de matériau facilement inflammable en contact avec le boîtier (distance minimale 0,5 m)!

Fixez l'appareil via un crochet approprié à votre système de traverse.

Toujours assurez le projecteur avec une élingue de sécurité, qui est dimensionnée au moins pour 12 fois le poids de l'appareil. Vous deviez seulement utiliser une élingue de sécurité avec maillons de connection fileté. Accrochez l'élingue de sécurité dans l'oeillet de sécurité et le trussing ou un point de fixation stable. Accrochez le fin au maillon de connection fileté et serrez bien la vis de sécurité.

La distance de chute maximale est de 20 cm. Une élingue de sécurité déjà utilisée ou defectueuse doit ne jamais etre utilisée encore une fois.

Ajustez l'angle d'inclinaison grâce à la lyre de fixation et vissez bien les vis de fixation.

DANGER DE MORT!
Avant la première mise en marche, l’installation doit être contrôlé par un organisme agrée!

Contrôle par DMX-512

Faites attention à ce que les câbles n'aient pas de contact entre eux. Il se peut autrement que les appareils ne fonctionnent pas correctement.

Le raccord entre le contrôleur et l´ appareil ainsi qu'entre les appareils doit être effectué avec un câble gainé bipolaire. Raccord XLR 3 pôles.

Occupation de la connection XLR:

Sortie DMX

Douille XLR encastrable:



Entrée DMX

Fiche XLR encastrable:



Quand vous utilisez un contrôleur avec cette occupation, vous pouvez directement connecter la sortie DMX du contrôleur avec l'entrée DMX du premier appareil de la chaîne DMX. Quand vous voulez connecter des contrôleurs DMX avec des sorties DMX différentes, il est nécessaire d'utiliser des câbles d'adaptation.

Connecter une chaîne DMX sérielle:
Connectez la sortie DMX du premier appareil de la chaîne avec l'entrée DMX de l'autre appareil . Toujours connecter une sortie avec une entrée de l'autre appareil jusqu'à ce que tous les appareils soient connectés.

Attention: Pour l'appareil ultérieur, le câble DMX doit être obturé par une résistance de terminaison. Braser une résistance de 120 Ω sur la prise XLR entre Data (-) et Data (+) et l'attacher dans la sortie DMX de l'appareil ultérieur.

Alimentation

Branchez l'appareil avec la fiche au secteur.

L'occupation des câbles de connexion est:

Câble	Pin	International
Brun	Phase	L
Bleu	Neutre	N
Jaune/Vert	Terre	⏚

La terre doit être connectée!

Quand vous connectez l'appareil directement au secteur local, vous deviez installer un interrupteur du secteur avec une aperture de 3 mm au minimum sur chaque pôle.

Cet appareil doit seulement être connecté avec une installation électrique correspondant aux régulations IEC. L'installation doit être équipée avec un disjoncteur à courant de défaut (RCD) avec un courant différentiel résiduel de 30 mA.

MANIEMENT

Le EUROLITE 10mm DEL 4/8 x PAR-36 Audience Blinder commençera à fonctionner dès que vous le brancherez au secteur.

L'affichage LCD s'allume et vous pouvez choisir le mode desiré grâce au touche MODE:

- STAND ALONE-MODE
- AUTO MODE
- DMX MODE
- MASTER/SLAVE MODE
- SOUND CONTROL MODE

STAND ALONE-MODE

Chaser

Un chaser est aligner de différents steps qui sont joués successivement. Avec le 10mm DEL 4/8 x PAR-36 Audience Blinder, vous pouvez choisir jusqu'à 14 chasers différents.

Sélectionner d' un chaser

Appuyez sur la touche SET UP et choisissez le chaser désiré (00 – 14) grâce aux touches UP ou DOWN.

Choisissez la valeur de chaser désirée grâce aux touches UP ou DOWN. (Step Time/**Sp** oder Flash Speed/**Fs**)

Fs (Flash Speed) de 00 à 100%.

Sp (Step Time) de 001 à 100 fois/minute.

Choisissez les valeurs désirées grâce aux touches UP ou DOWN.

AUTO MODE

En Auto Mode les chasers marchent automatiquement en boucle sans fin.

Choisissez la fréquence désirée des boucles sans fin grâce aux touches UP ou DOWN.

DMX MODE

L'unité de contrôle permet de coder l'adresse initiale DMX des projecteurs. L'adresse initiale est le premier canal à partir le 10mm DEL 4/8 x PAR-36 Audience Blinder répond au contrôleur DMX.

Codage du projecteur

Appuyez sur la touche SET UP jusqu'à affichage indique DMX MODE dmx address:001.

Choisissez les adresses désirées grâce aux touches UP ou DOWN.

Contrôle:

Après avoir codé tous les 10mm DEL 4/8 x PAR-36 Audience Blinder vous pouvez commencer avec le maniement via vôtre contrôleur DMX.

Attention:

Après avoir mis le 10mm DEL 4/8 x PAR-36 Audience Blinder sous tension, le projecteur reconaîtra s'il recoit des signaux DMX-512 ou non. S' il y a de signaux DMX à la douille entrée DMX, la DEL de contrôle clignote. S' il n'y a pas de signaux DMX à la douille entrée DMX, la DEL de contrôle est allumée permanente.

Cette situation est possible quand:
-la fiche 3-pôle XLR (câble avec les signaux DMX du contrôleur) n'est pas connectée à l'entrée du 10mm DEL 4/8 x PAR-36 Audience Blinder
-le contrôleur est mis hors tension ou défectueux
-le câble ou le connecteur es défectueux ou le câble de signal n'est pas connecté correctement avec l'entrée

Attention:

Au projecteur ulterieur, le câble DMX doit être obturé par une résistance de 120 Ω. La résistance est nécéssaire pour un fonctionement correcte des projecteur.

DMX Channel Selection : Choisir un Mode de Canal DMX en Occupaton de 26 Canaux

Appuyez sur la touche SET UP jusqu'à affichage indique les modes: (channel num: 26, channel num: 14, channel num: 8, channel num: 5)

Choisissez le mode désiré grâce aux touches UP ou DOWN.

Si la valeur DMX est moins de 251, puis le Dimmer occupe le premier canal et le Flash occupe le deuxième canal.

26-Channel Mode: <u>seulement possible avec l'appareil de 8 spots</u>

Chaque spot occupe 3 canaux.
Huit spots occupent 24 canaux.
L'appareil occupe 26 canaux.



14-Channel Mode:

Chaque 2 spots occupent 3 canaux.
Huit spots occupent 12 canaux.
L'appareil occupe 14 canaux.



Chaque spot occupe 3 canaux.
Quatre spots occupent 12 canaux.
L'appareil occupe 14 canaux.



8-Channel Mode:

Chaque spot occupe 3 canaux.
Huit spots occupent 6 canaux.
L‘appareil occupe 8 canaux.



Chaque spot occupe 3 canaux.
Quatre spots occupent 6 canaux.
L‘appareil occupe 8 canaux

5-Channel Mode:

Chaque spot occupe les même 3 canaux.
Huit spots occupent 3 canaux.
L‘appareil occupe 5 canaux



Chaque spot occupe 3 canaux.
Quatre spots occupent 3 canaux.
L‘appareil occupe 5 canaux

Si la valeur DMX pendant les occupations décrits ci-dessus et le premier canal est égal ou plus de 251, puis l’appareil a besoin du protocôle DMX suivant.

Protocôle DMX

<table>
<tr><th>CH1</th><th colspan="3">CH2</th><th>CH3</th><th>CH4</th><th>CH5</th></tr>
<tr><td>0-250-Dimmer
(0-100%)</td><td colspan="3">0-255-Flash</td><td>0-255-Red</td><td>0-255-Green</td><td>0-255-Blue</td></tr>
<tr><td rowspan="24">251-255</td><td>Mode</td><td>DMX Value</td><td>Function</td><td rowspan="8">No Function</td><td rowspan="8">Flash 0-255
(0-28hz)</td><td rowspan="8">No Function</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0-10</td><td>Black Out</td></tr>
<tr><td>2</td><td>11-21</td><td>Red</td></tr>
<tr><td>3</td><td>22-32</td><td>Yellow</td></tr>
<tr><td>4</td><td>33-43</td><td>Green</td></tr>
<tr><td>5</td><td>44-54</td><td>Cyan</td></tr>
<tr><td>6</td><td>55-65</td><td>Blue</td></tr>
<tr><td>7</td><td>66-76</td><td>Purple</td></tr>
<tr><td>8</td><td>77-87</td><td>White</td><td rowspan="11">Speed
0-255</td><td rowspan="11">Flash
0-255
(0-28hz)</td><td rowspan="11">No Function</td></tr>
<tr><td>9</td><td>88-98</td><td>Slow Dream</td></tr>
<tr><td>10</td><td>99-109</td><td>Fast Dream</td></tr>
<tr><td>11</td><td>110-120</td><td>Color Fade</td></tr>
<tr><td>12</td><td>121-131</td><td>Color Change</td></tr>
<tr><td>13</td><td>132-142</td><td>Flow1</td></tr>
<tr><td>14</td><td>143-153</td><td>Flow2</td></tr>
<tr><td>15</td><td>154-164</td><td>Flow3</td></tr>
<tr><td>16</td><td>165-175</td><td>Flow4</td></tr>
<tr><td>17</td><td>176-186</td><td>Double Flow1</td></tr>
<tr><td>18</td><td>187-197</td><td>Double Flow 2</td></tr>
<tr><td>19</td><td>198--208</td><td>Multi Color</td></tr>
<tr><td>20</td><td>209-219</td><td>2 color Flow 1</td><td rowspan="2">Speed
0-255</td><td rowspan="2">Flash
0-255
(0-28hz)</td><td rowspan="2">Color Sort
0-255</td></tr>
<tr><td>21</td><td>220-230</td><td>2 color Flow 2</td></tr>
<tr><td>22</td><td>231-255</td><td>Sound Active</td><td>Sensitivity
0-255
(32 Grade)</td><td>No Function</td><td>No Function</td></tr>
</table>

MASTER/SLAVE MODE

L'operation master/slave permet de synchroniser plusieurs appareils étant contrôlés par l'appareil master. Au dos de l'appareil, vous pouvez trouver une douille XLR (en bas) et une prise XLR (en haut) pour connecter plusieurs appareils.

Sélectionez l’appareil à contrôler les effets lumineux. Cet appareil travaille comme l'appareil master et contrôle tous les autres appareils slave connectés à l’appareil master via un câble microphone. Connectez la douille OUT avec la prise IN du prochain appareil.

SOUND CONTROL MODE

Appuyez sur la touche MODE et choisissez le mode Sensitivity
Choisissez la sensibilité d’entrée désiré (0 – 31) grâce aux touches UP ou DOWN.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

DANGER DE MORT!
Toujours débrancher avant de proceder à l'entretien!

L'appareil doit être nettoyé régulièrement de contaminations comme de la poussière etc. Pour le nettoyage, utilisez un torchon non pelucheux humide. Ne pas utiliser un aucun cas de l'alcool ou des détergents pour le nettoyage.

L'intérieur de l'appareil ne contient pas de parts nécessitant un entretien sauf le fusible. L'entretien et les réparations doivent être effectués uniquement par du personnel de service compétent!

Remplacer le fusible

Toujours remplacer un fusible par un autre de modèle identique.

Avant le remplacement du fusible débrancher l'appareil.

Procédure:

Pas 1: Ouvriez le porte-fusible au dos de l'appareil avec un tournevis et le retirer du boîtier.
Pas 2: Retirez le fusible défectueux du porte-fusible.
Pas 3: Installez le nouveau fusible au porte-fusible.
Pas 4: Remettez le porte-fusible dans le boîtier et vissez-le.

Si des pièces de rechange sont nécessaires, toujours utiliser des pièces d'origine.

Quand le câble secteur de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un câble secteur spécial disponible chez votre revendeur.

Pour tout renseignement complémentaire, votre revendeur se tient à votre entière disposition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	4 unités	8 unités
Alimentation:	230 V AC, 50 Hz ~	230 V AC, 50 Hz ~
Puissance de rendement:	30 W	90 W
Dimensions (LxlxH):	530 x 480 x 130 mm	810 x 480 x 130 mm
Poids:	9,4 kg	13,6 kg
Maximale température ambiante T_a:	45° C	45° C
Temp. max.du boîtier (à l'équilibre) T_B:	60° C	60° C
Fusible:	F 1 A, 250V	F 1 A, 250V
DMX canaux:	26	26
Nombre de DELs:	216	432

Attention! Les donnés imprimée dans ce mode d'emploi sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. 29.08.2006 ©

eurolite® GERMANY

Español

MANUAL DEL USUARIO

10mm LED 4/8 x PAR-36 Audience Blinder

¡PRECAUCIÓN!
¡Evite el contacto de este aparato con la lluvia y la humedad!
¡Desconectar de la corriente antes de abrir la caja!

Por su propia seguridad, por favor lea este manual del usuario detenidamente antes de la conexión inicial!

Toda persona implicada en la instalación, manejo y mantenimiento de este aparato tiene que
-estar cualificada
-seguir las instrucciones de este manual
-tratar el manual como parte del producto
-mantener el manual durante la vida del producto
-pasar el manual a cada sucesivo poseedor o usuario del producto
-descargar la última versión del manual del Internet

INTRODUCCIÓN

Gracias por haber elegido un EUROLITE 10mm LED 4/8 x PAR-36 Audience Blinder. Si Vd. respecte las instrucciones sucesivas, aseguremos que vaya a gozarse mucho de su compra.

Desembale su 10mm LED 4/8 x PAR-36 Audience Blinder.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡PRECAUCIÓN!
¡Tenga cuidado cuando opere con este aparato. Con un voltaje peligroso puede sufrir una peligrosa descarga eléctrica al tocar los cables!

Este aparato ha salido de nuestro establecimiento en absolutas perfectas condiciones. Para mantener esta condición y asegurar un manejo seguro, es absolutamente necesario para el usuario seguir las instrucciones de seguridad y notas de advertencia escritas en este manual del usuario.

Importante:
Los daños causados por no hacer caso de las instrucciones de este manual del usuario no están sujetos a garantía. El proveedor no aceptará responsabilidad por ningún defecto o problema resultante.

Si el aparato ha estado expuesto a grandes cambios de temperatura (p.e. tras el transporte), no lo enchufe inmediatamente. La condensación de agua producida podría dañar su aparato. Deje el aparato desconectado hasta que llegue a la temperatura ambiente.

Antes de la puesta en marcha inicial, por favor asegúrese de que no hay daños causados durante el transporte. Si el aparato u el cable están estropeado, consulte a su proveedor y no use el aparato.

Este aparato pertenece a la clase de protección I. El aparato sólo debe ser conectado con un enchufe de la clase I con voltaje y frecuencia indéntico como indicado en el aparato. Un voltaje u enchufe inapropiado puede destruir el aparato o causar un golpe electríco mortal.

Siempre conectar la clavija de alimentación al final. La clavija debe ser insertado sin fuerza. Asegúrese de que la clavija está firmemente conectado con el enchufe.

La boquilla del cable u el conector del aparato no debe ser cargado con tracción. Siempre debe haber una longura suficiente de cable al aparato. Otra vez, el cable puede ser estropeado que puede causar un golpe eléctrico mortal.

Preste atención que el cable de alimentación no esté aplastado o pueda estar atravesado por algún tipo de superficie afilada. Compruebe el estado del aparato y del cable regularmente.

Cuando Vd. utilice prolongaciones, asegúrese de que el sección de los conectores está suficiente pare el corriente del aparato. Todas las instrucciones del cable de alimentación deben ser respectadas.

Desconecte el aparato de la red cuando no vaya a ser utilizado y antes de limpiarlo. Maneje el cable únicamente por el enchufe. No desenchufe el aparato de la red tirando del cable de alimentación. Otra vez, el cable u la clavija puede ser estropeado que puede causar un golpe electríco mortal. Si enchufes o interruptores no son accesibles, el aparato debe ser desconectado de la red.

Desconecte el aparato de la red cuando hay polvo en la clavija u el aparato. Limpie el aparato con un paño suave y húmedo. Polvo puede reducir la insulación que puede causar un golpe electríco mortal. Poluciones mas graves deben ser removidos por un especialista.

Líquido de todas formas deben nunca entrar en enchufes, conectores u algunos orificios del aparato. Cuando supone que líquido puede haber entrado en el aparato, desenchufe el aparato inmediatamente. También cuando el aparato se ha encontrado en un ambiente muy humedo. El aparato debe ser controlado por un especialista si insulaciones están reducidos a causa del líquido. Insulaciones reducidos pueden causar un golpe eléctrico mortal.

Piezas de todas formas deben nunca entrar en el aparato - especialmente piezas de metal. Cuando supone que piezas de metal pueden haber entrado en el aparato, desenchufe el aparato inmediatamente. Malfunciones o cortocircuitos pueden causar un golpe eléctrico mortal.

¡PELIGRO PARA LA SALUD!

¡No mirar directamente a la fuente de luz, las personas sensibles pueden recibir un shock epiléptico (especialmente dirigido a los epilépticos)!

Manténgalo lejos del alcance de los niños y de personal no profesional.

Nunca operar el aparato sin observación.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Este aparato es un efecto luminoso para crear efectos de decoración. El aparato sólo es permitido para una conexion con una tensión alternativa de 230 V, 50 Hz y ha sido diseñado para ser usado en interiores.

Este aparato ha sido diseñado para usos profesionales, por ejemplo en escenas, discotecas, teatros etc.

Efectos de luz no son diseñados para un uso permanente. Considere Vd. que pausas de operación aumentan la vida de su aparato.

No agite el aparato. Evite hacer excésiva fuerza durante la instalación y el manejo del aparato.

Cuando buscar el sitio de instalación, por favor asegúrese de que el aparato no está expuesto a calor extremo, humedad o polvo. No debe haber cables mal instalados o no fijados correctamente. ¡Se pone usted en peligro y pone en peligro a otros!

Nunca operar o almacenar el aparato en un ambiente con agua proyectada, lluvia, humedad o humo. Alta humedad puede reducir la insulación y causar un golpe eléctrico mortal. Cuando emplear máquinas de humo, el aparato debe ser instalado con una distancia mínima de 0,5 métros a la máquina de humo. La sala debe sólo estar saturado con humo que una visibilidad de 10 metros está garantizado.

La temperatura ambiente debe ser entre -5° C y +45° C. Mantenga el aparato alejado del sol directo (especialmente en el coche) y de fuentes de calor.

La humedad relativa no debe ser mas de 50 % en una temperatura ambiente de 45° C.

Este aparato sólo debe ser utilizado en una altura entre -20 y 2000 m arriba del mar.

Nunca operar el aparato en tormentas. Sobrevoltaje puede detruir el aparato. Siempre desconectar el aparato durante tormentas.

El símbolo  indica la distancia por mínimo a objetos iluminados. La distancia entre la salida de luz y el área iluminado no debe ser menos de 0,1 metros.

Este aparato ha sido diseñado sólo para la instalación mediante la lira de montaje. Para garantizar una bien ventilación, Vd. debe respectar un espacio de 50 cm en torno al aparato.

El aparato nunca debe tocar objetos o superficies en el ambiente.

Durante el montaje del proyector, el desmontaje y operaciones de mantenimiento asegúrese de que el área debajo del lugar de la instalación está bloquado.

Siempre fije el aparato con un cable de anclaje apropriado por razones de seguridad.

La máxima temperatura ambiente T_a = 45° C nunca debe ser excedido.

Maneje el aparato sólo después de familiarizarse con sus funciones. No permita el manejo a personas que no conocen el aparato lo suficientemente bien. La mayoría de los daños son causados por manejo inadecuado de inexpertos.

Si el aparato debe ser transportado, utilize el embalaje original para evitar daños de transporte. Asegúrese de que Vd. envia el aparato en el estado original.

No utilice disolventes o detergentes agresivos para limpiar el aparato. Utilice mejor un paño suave y húmedo.

¡Por favor tenga en cuenta que por razones de seguridad las modificaciones no autorizadas del aparato están prohibidas!

El código de barras de serie no debe ser quitado del aparato, en caso de que esto ocurra la garantía ya no es válida.

Cuando el aparato será utilizado de un modo diferente como describido en este manual, ésto puede causar daños en el producto y la garantía expira. Además todos usos diferentes pueden causar peligros como p. ej. cortocircuito, quema, descarga eléctrica, explosión de la lámpara, caída, etc.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



1.Dmx Out
2.Dmx In
3.Interruptor On/Off
4.Fusible
5.Conexión a la red
6.Ojete de seguridad

INSTALACIÓN

Montaje por encima de la cabeza

¡PELIGRO DE MUERTE!

Cuando instalar el aparato, Vd. debe considerar las instrucciones de EN 60598-2-17 y de las normas nacionales respectivas. ¡La instalación sólo debe ser efectuada por un distribuidor autorisado!

La suspensión del aparato debe ser fabricado de una manera que puede llevar 10 vezes la carga por una hora sin sufrir deformaciones dañosas permanentes.

La instalación siempre debe ser efectuada con una segunda suspensión independiente, por ejemplo una red de anclaje apropriada. Esta segunda suspensión debe ser fabricado y fijado de una manera que no parte de la instalación puede cairse en el caso de defecto de la suspensión principal.

Durante el montaje del aparato, el desmontaje y operaciones de mantenimiento la presencia en áreas de movimiento, en puentes de iluminación, debajo de puestos de trabajo altos y otros áreas de peligro es permitida.

El empresario debe asegurar que instalaciones de seguridad y de máquinas son inspeccionados por un perito antes de la primera puesta en marcha y antes de otra puesta en marcha después de cambios graves.

El empresario debe asegurar que instalaciones de seguridad y de máquinas son inspeccionados por un perito en la extension de una inspección inicial cada cuatro años por lo menos.

El empresario debe asegurar que instalaciones de seguridad y de máquinas son inspeccionados por un baquiano una vez por año.

Procedimiento:
El proyector debe ser instalado fuera de áreas dónde personas pueden entretenerse.

IMPORTANTE! UNA MONTAJE POR ENCIMA DE LA CABEZA REQUIERA MUCHA EXPERIENCIA. Ésto incluye (pero no es limitadoa) calculaciones de la capacidad de carga, material de instalación usado y inspecciones regulares del material usado y del proyector. Nunca trate de instalar el proyector su mismo si no tiene estas qualificaciones pero llame un instalador profesional. Instalaciones inadecuadas pueden causar daños de hombres y/o de propiedad.

El aparato debe ser instalado fuera de dónde personas pueden llegarlo con sus manos.

Cuando quiere abajar el aparato del techo o portadores altos, siempre debe utilisar sistemas de trussing. El aparato nunca debe ser instalado pendiendo libremente en el espacio.

Atención: ¡En caso de caída, aparatos montados por encima de la cabeza pueden causar daños cuantiosos! ¡Cuando tiene dudas en la seguridad de una forma de instalación, NO instale el aparato!

Asegúrese antes de la montaje, que el área de montaje puede llevar una carga de punto de un mínimo de 10 veces del peso del aparato.

¡PELIGRO DE INCENDIO!
Al instalar el aparato asegúrese de que no hay ningún material altamente inflamable (artículos de decoración, etc.) a una distancia mínima de 0,5 m.

Monte el aparato en el truss mediante un ágrafe apropriado.

Para el uso por encima de la cabeza, siempre segure el proyector con un cable de anclaje, que puede llevar 12 veces más del peso del aparato. Sólo debe utilisar un cable de anclaje con un eslabón de conexión roscado. Insere el cable de anclaje en el ojete de seguridad y en el trussing u un lugar de fijación seguro. Insere el final en el eslabón de conexión roscado y fije el tornillo de seguridad.

La distancia máxima de caida es 20 cm.

Un cable de anclaje ya utilizado u estropeado nunca debe ser utilizado otra vez.

Ajuste el ángulo de inclinación a su gusto mediante la lira de montaje y fije los tornillos de fijación.

¡PELIGRO DE MUERTE!
¡Antes de la primera puesta en marcha, la instalación debe ser inspeccionada por un perito!

Control por DMX

Asegúrese de que los conductores del cable de datos no hagan contacto entre si. Los aparatos no van a funcionar o no van a funcionar correctamente.

**Note por favor que la dirección de comienzo es independiente del controlador usado.
Por favor, lee el manual del usuario del controlador usado.
Sólo es válido cuando la lámpara está apagado mediante DMX.**

La conexión entre controlador y aparato y entre aparato y aparato se tiene que efectuar con un cable de dos polos con blindaje. La conexión se efectua mediante clavijas y conectores XLR tripolares.

La ocupación de la conexión XLR es:

Salida DMX

Casquillo XLR incorporado:



Entrada DMX

Clavija XLR incorporada:



Cuando Vd. utilice los controladores con la ocupación descrita, puede conectar la salida DMX del controlador directamente con la entrada DMX del primer aparato de la cadena DMX. Cuando Vd. quiere conectar controladores DMX con otros salidas DMX, se tiene que utilizar cables de adaptación.

Instalación de una cadena DMX:
Conecte la salida DMX del primero aparato de la cadena con la entrada DMX del próximo aparato. Siempre conecte una salida con una entrada del próximo aparato hasta que todos los aparatos están conectados.

Atención: En el ultimo aparato, la conexión DMX tiene que ser terminada con un resistor de terminación. Solde un resistor de 120 ohmios en una clavija XLR entre la señal (-) y la señal (+) y enchufe-la en la salida DMX del ulterior aparato.

Alimentación

Conectar el aparato a la red mediante la clavija de alimentación.

La ocupación de los cables de conexión es:

Cable	Pin	Internacional
Marrón	Fase	L
Azul	Neutro	N
Amarillo/Verde	Tierra	⏚

La tierra debe ser conectada.

Cuando Vd. quire instalar el aparato directamente a la red local, Vd. debe instalar un interruptor de la red con una apertura de 3 mm por mínimo en cada polo.

Sólo conectar el aparato a una instalación eléctrica conforme a las regulaciones IEC. Esta instalación debe ser equipada con un disyuntor de corriente residual (RCD) con un máximo corriente residual de 30 mA.

OPERACIÓN

Tras la conexión del aparato a la red, el EUROLITE 10mm LED 4/8 x PAR-36 Audience Blinder comienza a funcionar.

La pantalla LCD brilla y Vd. puede seleccionar el modo deseado mediante la tecla MODE:

- STAND ALONE-MODE
- AUTO MODE
- DMX MODE
- MASTER/SLAVE MODE
- SOUND CONTROL MODE

STAND ALONE-MODE

Chaser

Un chaser es una combinación de steps diferentes que son llamdos uno por otro. Con el 10mm LED 4/8 x PAR-36 Audience Blinder, Vd. puede seleccionar hasta 14 chaser diferentes.

Seleccionar un chaser

Presione la tecla SET UP. Seleccione el chaser (00 – 14) deseado mediante las teclas UP y DOWN

Seleccione el valor de chaser deseado mediante las teclas UP y DOWN. (Step Time/**Sp** oder Flash Speed/**Fs**)

Fs (Flash Speed) de 00 hasta 100%.

Sp (Step Time) de 001 hasta 100 veces/minuto.

Seleccione el valor deseado mediante las teclas UP y DOWN.

AUTO MODE

En Modo Automático los chasers trabajan automáticamente en el loop continuo.

Seleccione la frecuencia deseada mediante las teclas UP y DOWN.

DMX MODE

Vd. puede ajustar la dirección de comienzo mediante la unidad de control. La dirección de comienzo es el primer canal en lo cual el proyector reaccionará a señales del controlador.

Addressing

Vd. puede ajustar la dirección de comienzo en presionar la tecla SET UP hasta que la pantalla indica DMX MODE dmx address:001.

Seleccione la dirección deseada mediante las teclas UP y DOWN.

Control:

Después de ajustar la dirección de comienzo, Vd. puede controlar el el 10mm LED 4/8 x PAR-36 Audience Blinder mediante su controlador DMX.

Note:

1. Conecte el 10mm LED 4/8 x PAR-36 Audience Blinder. El aparato controla si recibe datos DMX-512 o no. Si recibe datos, la LED de control parpadea. Si no recibe datos, la LED de control brilla permanentemente.
El aviso aparece
-si no cable XLR (cable de señal del controlador) habia sido puesto en la entrada DMX del 10mm LED 4/8 x PAR-36 Audience Blinder.
-si el controlador está desconectado o defecuoso.
-el cable o la clavija esta defectuoso o el cable de señal no está conectado correctamente.

Atención: En el ulterior proyector, la cadena DMX tiene que ser terminada con un resistor de terminación para que los aparatos funcionen correctamente.

Selección de Canal DMX: Seleccionar el Modo de Canal DMX en Ocupación de 26 Canales

Presione la tecla SET UP hasta los modos de canales aparecen en la pantalla LCD. (channel num: 26, channel num: 14, channel num: 8, channel num: 5)

Seleccione el modo deseado mediante las teclas UP y DOWN

Si la valor DMX está menos de 251, en tal caso el Dimmer ocupe el primer canal y el Flash ocupa el segundo canal.

26-Channel Mode: realizable solamente con aparato 8x

Cada spot ocupa 3 canales.
Ocho spots ocupan 24 canales.
El aparato ocupa 26 canales.



14-Channel Mode:

Cada 2 spots ocupan 3 canales.
Ocho spots ocupan 12 canales.
El aparato ocupa 14 canales



Cada spot ocupa 3 canales.
Cuatro spots ocupan 12 canales.
El aparato ocupa 14 canales



8-Channel Mode:

Cada spot ocupa 3 canales.
Ocho spots ocupan 6 canales.
El aparato ocupa 8 canales



Cada spot ocupa 3 canales.
Cuatro spots ocupan 6 canales.
El aparato ocupa 8 canales

5-Channel Mode:

Cada spot ocupa los mismos 3 canales.
Ocho spots ocupan 3 canales.
El aparato ocupa 5 canales



Cada spot ocupa 3 canales.
Cuatro spots ocupan 3 canales.
El aparato ocupa 5 canales

Si el valor DMX durante la regulación descrita arriba y el primer canal es 251 o más, en tal caso el aparato necesite el protócolo DMX siguiente:

Protócolo DMX

<table>
<tr><th>CH1</th><th colspan="3">CH2</th><th>CH3</th><th>CH4</th><th>CH5</th></tr>
<tr><td>0-250-Dimmer
(0-100%)</td><td colspan="3">0-255-Flash</td><td>0-255-Red</td><td>0-255-Green</td><td>0-255-Blue</td></tr>
<tr><td rowspan="23">251-255</td><td>Mode</td><td>DMX Value</td><td>Function</td><td rowspan="8">No Function</td><td rowspan="8">Flash 0-255
(0-28hz)</td><td rowspan="8">No Function</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0-10</td><td>Black Out</td></tr>
<tr><td>2</td><td>11-21</td><td>Red</td></tr>
<tr><td>3</td><td>22-32</td><td>Yellow</td></tr>
<tr><td>4</td><td>33-43</td><td>Green</td></tr>
<tr><td>5</td><td>44-54</td><td>Cyan</td></tr>
<tr><td>6</td><td>55-65</td><td>Blue</td></tr>
<tr><td>7</td><td>66-76</td><td>Purple</td></tr>
<tr><td>8</td><td>77-87</td><td>White</td><td rowspan="11">Speed
0-255</td><td rowspan="11">Flash
0-255
(0-28hz)</td><td rowspan="11">No Function</td></tr>
<tr><td>9</td><td>88-98</td><td>Slow Dream</td></tr>
<tr><td>10</td><td>99-109</td><td>Fast Dream</td></tr>
<tr><td>11</td><td>110-120</td><td>Color Fade</td></tr>
<tr><td>12</td><td>121-131</td><td>Color Change</td></tr>
<tr><td>13</td><td>132-142</td><td>Flow1</td></tr>
<tr><td>14</td><td>143-153</td><td>Flow2</td></tr>
<tr><td>15</td><td>154-164</td><td>Flow3</td></tr>
<tr><td>16</td><td>165-175</td><td>Flow4</td></tr>
<tr><td>17</td><td>176-186</td><td>Double Flow1</td></tr>
<tr><td>18</td><td>187-197</td><td>Double Flow 2</td></tr>
<tr><td>19</td><td>198--208</td><td>Multi Color</td><td rowspan="2">Speed
0-255</td><td rowspan="2">Flash
0-255
(0-28hz)</td><td rowspan="2">Color Sort
0-255</td></tr>
<tr><td>20</td><td>209-219</td><td>2 color Flow 1</td></tr>
<tr><td>21</td><td>220-230</td><td>2 color Flow 2</td></tr>
<tr><td>22</td><td>231-255</td><td>Sound Active</td><td>Sensitivity
0-255
(32 Grade)</td><td>No Function</td><td>No Function</td></tr>
</table>

MASTER/SLAVE MODE

En el modoMaster/Slave se puede sincronizar algunos aparatos que estén controlados por el aparato "Master".

En el panel trasero del 10mm LED 4/8 x PAR-36 Audience Blinder hay un casquillo XLR incorporado (abajo) y una clavija XLR incorporada (arriba) para conectar algunos aparatos.

Seleccione el aparto responsable para el control de los efectos. Este aparato funciona como aparato "Master" y controla todos los demas aparatos "Slave" conectados con él mediante un cable de micrófono. Conecta su cable de micrófono en el casquillo OUT (abajo) y conecta el cable con la clavija IN (arriba) del próximo aparato.

SOUND CONTROL MODE

Presione la tecla MODE y seleccione el modo Sensitivity. Seleccione la sensibilidad de entrada (0 – 31) deseada mediante las teclas UP y DOWN.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

¡PELIGRO DE MUERTE!
¡Siempre desenchufe el aparato antes de comenzar con el mantenimiento!

Recomendamos una limpieza frecuente del aparato. Por favor utilice un paño suave que no suelte pelusa humedecido. ¡No utilizar nunca alcohol o disolventes!

No hay piezas que necesiten de servicio dentro del aparato excepto el fusible. Las operaciones de mantenimiento y servicio deben ser llevadas a cabo únicamente por distribuidores autorizados.

Reemplazar el fusible

Reemplazar el fusible por un fusible del mismo tipo.

Antes de reemplazar el fusible desenchufar el cable de la red.

Procedimiento:

Paso 1: Abrir el portafusibles del panel trasero con un destornillador adecuado.
Paso 2: Sacar el fusible viejo del portafusibles.
Paso 3: Instalar el fusible nuevo en el portafusibles.
Paso 4: Volver a colocar el portafusibles en la caja y atornillarlo.

En caso de que necesite piezas de repuesto, utilice piezas originales.

Cuando el cable de alimentación sea estropeado, debe ser reemplazado por un cable de alimentación especial disponible de su distibuidor.

Si tiene alguna pregunta más, póngase en contacto con su distribuidor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	4 unidades	**8 unidades**
Alimentación:	230 V AC, 50 Hz ~	230 V AC, 50 Hz ~
Consumo:	30 W	90 W
Dimensiones (An.xPr.xAl.):	530 x 480 x 130 mm	810 x 480 x 130 mm
Peso:	9,4 kg	13,6 kg
Máxima temp. ambiente T_a:	45° C	45° C
Máxima temp. de la casa (inercia) T_B:	60° C	60° C
Fusible:	F 1 A, 250V	F 1 A, 250V
DMX canales:	26	26
Número de LEDs	216	432

Nota: Todas las especificaciones dadas en este manual están sujetas a modificación sin previo aviso. 29.08.2006 ©

eurolite® GERMANY